


Corberó

Horno microondas Manual de usuario



MODELO: CMICG221W

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar y utilizar el microondas.

Precauciones para evitar la posible exposición a energía de microondas excesiva

- 1. No intente utilizar este microondas con la puerta abierta, ya que la utilización con la puerta abierta puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper o alterar los encajes de seguridad.
- 2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del microondas y la puerta, ni permita que se acumulen suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- 3. No utilice el microondas si está dañado. Es muy importante que la puerta del microondas se cierre correctamente y que no haya daños en:
 - a) Puerta (incluidas los encajes),
 - b) Bisagras y pestillos (rotos o sueltos),
 - c) Sellos de puertas y superficies de sellado.
- 4. El microondas no debe ser ajustado ni reparado por nadie excepto por personal de un servicio calificado.

Contenido

Precauciones para evitar la posible exposición a una energía de microondas excesiva.....	1
Contenido.....	1
Instrucciones de seguridad importantes.....	2
Guía de instalación.....	4
Instrucciones de puesta a tierra.....	5
Antes de llamar al servicio técnico.....	6
Técnicas de cocción.....	6
Guía de utensilios de cocina.....	7
Diagrama del producto.....	7
Panel de control.....	8
Selector de potencia / acción.....	8
Cocción con microondas.....	8
Instrucciones de funcionamiento.....	9
Limpieza y cuidado.....	9

Instrucciones de seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición a energía de microondas excesiva:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
2. Use este electrodoméstico solo para el uso para el que fue diseñado como se describe en el manual. No utilice químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este tipo de microondas es específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
3. No utilice el microondas cuando esté vacío.
4. No utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente o si se ha dañado o caído. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada para evitar peligros.
5. **ADVERTENCIA:** Solo permita que los niños usen el microondas sin supervisión cuando se les han dado las instrucciones adecuadas para que el niño pueda usar el microondas en una forma segura y comprende los peligros de un uso inadecuado.
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del microondas:
 - Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, revise el microondas con frecuencia por la posibilidad de ignición.
 - Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el microondas.
 - Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
 - No utilice la cavidad con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina, o comida en la cavidad cuando no esté en uso.
 - El microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, trapos húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
7. **ADVERTENCIA:** No se deben calentar líquidos u otros alimentos en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
8. El calentamiento de la bebida por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
9. No freír alimentos en el microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del microondas e incluso provocar quemaduras en la piel.

10. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar incluso después de que haya terminado el tiempo de calentamiento.
11. Perfore los alimentos con piel gruesa como papas, calabazas enteras, manzanas y castañas antes de cocinarlas.
12. El contenido de los biberones y los frascos para bebés se debe remover o agitar y se debe controlar la temperatura antes de servir para evitar quemaduras.
13. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido desde la comida calentada. Es posible que se necesiten agarraderas para manipular el utensilio.
14. Los utensilios deben revisarse para asegurarse de que sean adecuados para su uso en microondas.
15. **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona capacitada realizar operaciones de servicio o reparación que implique la eliminación de cualquier cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.
16. Este producto es un equipo ISM de Clase B del Grupo 2. La definición del Grupo 2 que contiene todos los equipos ISM (industriales, científicos y médicos) en los que la energía de radiofrecuencia se genera intencionalmente y / o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales y equipo electroerosión. Para los equipos de Clase B, son equipos adecuados para su uso doméstico y en establecimientos conectados directamente a una red eléctrica de baja tensión de suministro que abastezca a los edificios utilizados con fines domésticos.
17. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
19. No instalar embutido en muebles de cocina, uso solamente en libre instalación.
20. **ADVERTENCIA:** No instale el microondas sobre una cocina u otros aparatos que produzcan calor. Si se instala podría dañarse y se no se activaría la garantía.
21. El microondas no debe colocarse en un armario embutido.
22. La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.
23. Advertencia: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben ser mantenidos aparte.
24. Durante el uso, los aparatos se calientan. Se debe tener cuidado para evitar tocar elementos calefactores en el interior del microondas.
25. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está siendo utilizado.

26. El aparato debe colocarse contra una pared.
27. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con discapacidad física, sensorial o capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisado o instruido.
28. **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el microondas no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
29. El microondas no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
30. El microondas es solo para uso doméstico y no para uso comercial.
31. Nunca retire el soporte de distancia en la parte posterior o en los lados, ya que asegura una distancia mínima de la pared para la circulación del aire.
32. Asegure el plato giratorio antes de mover el aparato para evitar daños.
33. Precaución: Es peligroso reparar o mantener el electrodoméstico por otra persona que no sea con un especialista únicamente porque en estas circunstancias la cubierta debe retirarse y que asegura la protección contra la radiación de microondas. Esto se aplica a cambiar el cable de alimentación o la iluminación también. Envíe el aparato en estos casos a nuestros centros de servicio técnico.
34. El microondas está diseñado para descongelar, cocinar y cocinar al vapor únicamente alimentos.
35. Use guantes si retira cualquier alimento caliente.
36. **¡Precaución!** El vapor se escapará al abrir las tapas o al envolver papel de aluminio.
37. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenda los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
38. Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

ESPECIFICACIONES

Consumo de energía:	230-240 V / 50 Hz, 1.100 W (microondas)
Potencia nominal del microondas:	700 W
Frecuencia:	2.450 MHz
Dimensiones externas:	243 mm (alto) × 446 mm (ancho) × 336mm (largo)
Dimensiones del interior:	198mm (alto) × 315mm (ancho) × 297mm (largo)
Capacidad del horno:	20 litros
Uniformidad de cocción:	Sistema de plato giratorio
Peso neto:	Aprox. 9.7 kg

Guía de instalación

1. Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior de la puerta.
2. **ADVERTENCIA:** Verifique que el microondas no tenga daños, como una puerta desalineada o doblada, sellos de la puerta y superficie de sellado dañados, bisagras de la puerta rotas o sueltas y pestillos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si hay algún daño, no utilice el microondas y comuníquese con el personal de servicio calificado.
3. Este microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable para soportar su peso. y los alimentos más pesados que probablemente se cocinen en el microondas.
4. No coloque el microondas donde se genere calor, humedad o circule mucha agua, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el microondas debe tener suficiente flujo de aire. Deje 20 cm de espacio por encima del microondas, 10cm en la parte trasera y 5cm en ambos lados. No cubra ni bloquee ninguna abertura en el aparato. No quite los pies.
6. No utilice el microondas sin la bandeja de vidrio, el soporte del rodillo y el eje en sus posiciones adecuadas.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y no pase por debajo del microondas o sobre cualquier superficie caliente o afilada.
8. El enchufe debe ser de fácil acceso para que se pueda desenchufar fácilmente en una emergencia.
9. No utilice el microondas al aire libre.

Instrucciones de puesta a tierra

Este aparato debe estar conectado a tierra. Este microondas está equipado

con un cable que tiene cable de tierra con un enchufe de tierra. Debe enchufarse a un receptáculo de pared que esté correctamente instalado y conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Está recomendado que se proporcione un circuito separado que sirva solo al microondas. Usando un alto voltaje es peligroso y puede provocar un incendio u otro accidente que cause daños al microondas.

ADVERTENCIA: El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.

Notas:

1. Si tiene alguna pregunta sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista calificado o persona de servicio.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños del microondas o lesiones personales resultantes de no observar los procedimientos de la conexión eléctrica.

Los hilos de este cable de red están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

Verde y amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRAL

Marrón = FASE

Antes de llamar al servicio técnico

Si el microondas no funciona:

1. Verifique para asegurarse de que el microondas esté bien enchufado. Si no es así, retire el enchufe de la toma corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de manera segura.
2. Compruebe si hay un fusible de circuito fundido o un disyuntor principal disparado. Si estos parecen estar funcionando correctamente, pruebe el tomacorriente con otro aparato.
3. Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que el temporizador esté ajustado.
4. Verifique para asegurarse de que la puerta esté bien cerrada enganchando el sistema de la cerradura de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía de microondas no fluirá hacia el microondas.

SI NINGUNO DE LOS ANTERIORES RECTIFICA LA SITUACIÓN, CONTACTE A UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL MICROONDAS USTED MISMO.

Técnicas de cocina

1. Organice la comida con cuidado. Coloque las áreas más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Observe el tiempo de cocción. Cocine por el menor tiempo indicado y agregue más según sea necesario. Los alimentos demasiado cocidos pueden humear o arder.
3. Cubra los alimentos mientras los cocina. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan a cocinar los alimentos de forma uniforme.
4. Dé la vuelta a los alimentos una vez durante la cocción en microondas para acelerar la cocción de alimentos como pollo y hamburguesas. Los artículos grandes, como los asados, deben voltearse al menos una vez.
5. Reorganice los alimentos como las albóndigas a la mitad de la cocción, de arriba abajo fondo y desde el centro del plato hacia el exterior.

Guía de utensilios de cocina


1. El microondas no puede penetrar el metal. Utilice únicamente utensilios que sean adecuados para microondas. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas. Este requisito no es aplicable si el fabricante especifica el tamaño y la forma de los recipientes metálicos adecuados para cocinar en él.
2. El microondas no puede penetrar el metal, por lo que los utensilios o platos de metal con adornos metálicos no debería ser usado.
3. No utilice productos de papel reciclado cuando cocine en microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden provocar chispas y / o incendios.
4. Se recomiendan platos redondos / ovalados en lugar de cuadrados / oblongos, ya que las esquinas tienden a cocinarse demasiado.
5. Se pueden usar tiras delgadas de papel de aluminio para evitar la sobre cocción de las áreas expuestas. Pero tenga cuidado de no usar demasiado y mantenga una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) entre la lámina y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general que le ayudará a seleccionar los utensilios correctos.

Utensilio	Microondas	Grill	Combi
Cristal resistente al calor	Si	Si	Si
Cristal NO resistente al calor	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Si	Si	Si
Plato de plástico para el microondas	Si	No	No
Papel de cocina	Si	No	No
Bandeja de metal	No	Si	No
Rejilla de metal	No	Si	No
Papel de aluminio y bandejas de aluminio	No	Si	No

Diagrama del producto

1. Sistema de bloqueo de la puerta
2. Ventana del microondas
3. Eje
4. Anillo de rodillo
5. Panel de control
6. Guía de ondas (no quite la placa de mica que cubre la guía de ondas)
7. Bandeja de cristal



Panel de Control



El panel de control consta de dos operadores de funciones. Uno es un botón de tiempo, y el otro un botón de opciones.

Selector de potencia / acción

Utilice este mando del operador para elegir un nivel de potencia de cocción. Es el primer paso para iniciar una sesión de cocina.

BOTÓN TEMPORIZADOR

Ofrezca configuraciones de tiempo visual en un giro fácil de su pulgar para seleccionar un deseado tiempo de cocción hasta 30 minutos por sesión de cocina.



Cocción con microondas

Para cocinar con microondas, hay seis niveles de potencia para elegir uno como mejor se ajuste para hacer el trabajo en cuestión. El nivel de potencia aumenta con la perilla girando en sentido horario. Los niveles de potencia pueden ser clasificados como el siguiente:

Salida de potencia	Descripción
100%	Alto
88%	M. Alto
73%	Med
52%	M.Bajo
42%	Descongelar
20%	Bajo

Instrucciones de operación

Para iniciar una sesión de cocina,

1. Coloque la comida en el microondas y cierre la puerta.
 2. Gire el selector de potencia para seleccionar un nivel de potencia.
 3. Gire la perilla del temporizador para programar el tiempo de cocción.
- NOTA:** Tan pronto como se gira el temporizador, el microondas comienza a cocinar. Al seleccionar el tiempo para menos de 2 minutos, gire el temporizador más allá de los 2 minutos y luego regrese a la hora correcta.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE REGRESE EL TEMPORIZADOR A LA POSICIÓN CERO si se retiran los alimentos del microondas antes de que se complete el tiempo de cocción establecido o cuando el microondas no esté en uso. Para detener microondas durante el proceso de cocción, presione el botón de apertura de la puerta o abra la puerta por el tirador.

Limpieza y Cuidado

1. Apague el microondas y desenchufe el cable de alimentación de la pared cuando lo limpie.
2. Mantenga limpio el interior del microondas. Cuando salpicaduras de alimentos o líquidos derramados se adhieren a las paredes del microondas, límpielas con un paño húmedo. Se pueden usar detergentes suaves si el microondas se queda muy sucio. Evite el uso de aerosoles u otros limpiadores fuertes. Pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. El exterior del microondas debe limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños a las piezas operativas dentro del microondas, no se debe permitir que se filtre agua en el las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana en ambos lados, los sellos de la puerta y las partes adyacentes frecuentemente con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No use limpiadores abrasivos.
5. No se utilizará un limpiador a vapor.
6. No permita que el panel de control se moje. Limpiar con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del microondas abierto para evitar que el microondas se encienda accidentalmente
7. Si se acumula vapor en el interior o alrededor del exterior de la puerta del microondas, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el microondas funciona con mucha humedad. Y es normal esta condición
8. Ocasionalmente es necesario quitar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lava la bandeja en agua tibia con jabón o en un lavavajillas.
9. El anillo de rodillo y el piso del microondas deben limpiarse regularmente para evitar un ruido excesivo. Simplemente limpie la superficie inferior del microondas con un detergente suave. El anillo de rodillo puede lavarse con agua suave y jabón o en un lavavajillas. Al retirar el anillo de rodillo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición adecuada.
10. Elimine los olores de su microondas combinando una taza de agua con el zumo y la piel de un limón en un recipiente apto para microondas. Microondas durante 5 minutos. Limpiar a fondo y secar con un paño suave.
11. Si la bombilla se quema, comuníquese con el servicio de atención al cliente para que la reemplacen.
12. El microondas debe limpiarse con regularidad y deben eliminarse los restos de comida. No mantener el microondas en condiciones limpias podría provocar el deterioro de superficie que podría afectar adversamente la vida útil de la unidad y posiblemente podría resultar en una situación peligrosa.
13. Por favor, no deseche este aparato en la basura doméstica; debería ser colocado en el centro de disposición particular proporcionado por los ayuntamientos.
14. Cuando se utiliza por primera vez el microondas con función grill, puede producir un ligero humo y olor. Este es un fenómeno normal, porque el microondas está hecho de una placa de acero recubierta con aceite lubricante, y el nuevo microondas producirá humos y olores generado al quemar el aceite lubricante. Este fenómeno desaparecerá después de un período de uso.

Microwave Oven Instructions



Model: CMICG221W

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a) Door (including any dents),
 - b) Hinges and latches (broken or loosened),
 - c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

Content

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy.....	1
Content.....	1
Important Safety Instructions.....	2
Installation Guide.....	4
Grounding Instructions.....	5
Before Calling For Service.....	6
Cooking Techniques.....	6
Cooking Utensils Guide.....	6
Product Diagram.....	7
Control Panel.....	8
Power/Action Selector.....	8
Timer Knob.....	8
Microwave Cooking.....	8
Operation Instructions.....	9
Cleaning and Care.....	9

Important Safety Instructions

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference.
2. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
6. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of ignition.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
7. **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
9. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
10. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave

- ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
 12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
 13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
 14. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
 15. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
 16. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
 17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 19. The microwave oven is only used in freestanding.
 20. **WARNING:** Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. If installed could be damaged and the warranty would be avoid.
 21. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.
 22. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
 23. **Warning:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
 24. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
 25. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
 26. The appliance shall be placed against a wall.
 27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory

or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

28. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
29. The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
32. Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
33. **Caution:** It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
35. Use gloves if you remove any heated food.
36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
37. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Specifications

Power Consumption	230-240 V / 50Hz 1100W(Microwave)
Output	700W
Operation Frequency	2450MHz
Outside Dimensions	243mm(H)×446mm(W)×336mm(D)
Oven Cavity Dimensions	198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Oven Capacity	Compact 20Litres
Net Weight	Approx.9.7 kg

Installation Guide

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Notes:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the

oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this mains cable are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

Before Calling For Service

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

Cooking Techniques

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

Cooking Utensils Guide


1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave can not penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

Cookware	Microwave Cooking	Grill Cooking	Combination Cooking
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

Product Diagram

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Shaft
4. Roller Ring
5. Control Panel
6. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray




Control Panel

The control panel consists of two function operators. One is a time knob, and the other a power knob.


POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.



TIMER KNOB

Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.



MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

Power Output	Description
100%	High
88%	M.High
73%	Med
52%	M.Low
42%	Defrost
20%	Low

Operation Instructions

To start a cooking session,

1. Place food into oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Turn Timer knob to set a cooking time.

NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking. When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

Cleaning and Care

1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.

5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Corberó cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.
- Garantía termos eléctricos. Garantía de 3 años incluyendo los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan de la reparación del producto, teniendo que tener un mantenimiento una vez cada 12 meses. Especialmente si Ud. ha instalado un aparato a gas, tenga presente como titular de la instalación, la obligatoriedad de realizar una revisión completa de los equipos, (según Real Decreto 238 / 2013, del 5 Abril. RITE. IT3, M. Lo termos eléctricos y calderas que incluyen depósitos acumuladores de agua caliente, para que se aplique la prestación de la Garantía, es obligatorio que el ánodo de magnesio esté operativo y que realice la función de protección adecuadamente. Para ello es recomendable que el ánodo se revise bianualmente por el Servicio Oficial y sea renovado cuando fuera necesario. Periodicidad que deberá ser anual en aquellas zonas con aguas críticas (contenido de CaCO_3 superiores a 200mg/L, es decir a partir de 20ºfH de dureza). Depósitos sin el correcto estado del ánodo de protección, no tienen la cobertura de la garantía. Independientemente del tipo de depósito o producto, todas las válvulas de sobrepresión de calefacción o a.c.s., deberán ser canalizadas para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización del agua derramada por esta válvula.

“ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE”

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es “RD 7/2021”

Servicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered Risks.

This appliance is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, proceeding to its repair within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Corberó appliances have the manufacturer's legal warranty that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident whenever it is due to a defective component or manufacturing fault. Warranty Exceptions

Warranty Exceptions

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Faults produced by blow, by fall or any other cause of force majeure.
- If the device has been manipulated by unauthorized personnel.
- Faults produced or derived as a consequence of improper use, installation defects, or modifications to the device that alter its operation.
- Start-up, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, housings and crystals.
- Microwave ovens (with the exception of built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incident of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.
- Electric thermos guarantee. 3-year warranty including travel and labor costs that correspond to the repair of the product, having to have maintenance once every 12 months. Especially if you have installed a gas appliance, keep in mind as the owner of the installation, the obligation to carry out a complete review of the equipment, (according to Royal Decree 238 / 2013, of April 5. RITE. IT3, M. Lo thermos electrical and boilers that include hot water storage tanks, for the benefit of the Guarantee to apply, it is mandatory that the magnesium anode is operational and that it performs the protection function adequately. For this, it is recommended that the anode be checked biannually by the Official Service and is renewed when necessary. Periodicity that must be annual in those areas with critical waters (CaCO₃ content greater than 200mg/L, that is, from 20°fH of hardness) Deposits without the correct state of the protection anode are not covered by the warranty. Regardless of the type of tank or product, all heating or DHW overpressure valves must be channeled to avoid damage and in the house due to water discharges. The product warranty does not cover damages caused by not channeling the water spilled by this valve.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, THE REPAIR BEING CHARGED TO THE CUSTOMER"

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods. Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 08 08